



Dégriseur pour Bois

Ravive et nettoie les boiseries extérieures

Fiche des données techniques

28.07.2021 - p. 1/2

Le Dégriseur pour Bois est un produit de nettoyage intensif qui rajeunit le bois patiné d'extérieur. C'est un produit prémélangé à écoulement difficile qui s'applique facilement même sur les surfaces verticales. Le Dégriseur pour Bois pénètre profondément dans le bois et élimine la saleté, les couches et la patine grise. Pour une protection optimum, le bois devrait être traité avec l'Huile pour Boiseries Extérieures après le nettoyage.

- **Forte viscosité**
- **Il est facile à appliquer**
- **Nettoyage en profondeur**
- **Ne dégoutte pas**
- **Élimine la saleté, les couches et la patine grise**



L'application

Le Dégriseur pour Bois est adéquat pour les terrasses en bois à l'extérieur, pour la couverture des murs, des clôtures, du mobilier de jardin, etc. Elle est idéale pour toutes les essences de bois.

Utilisation

Préparation	Le nettoyage devrait se faire par temps sec (idéalement avec une couverture nuageuse) car le nettoyant ne doit pas sécher. Évitez la lumière directe du soleil et une chaleur excessive. Faites tremper le bois en utilisant beaucoup d'eau. Utilisez un boyau d'arrosage si possible. Le Dégriseur pour Bois est prémélangé et ne doit pas être dilué. Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.
Traitement	Le bois doit être complètement trempé avant l'application du Dégriseur pour Bois. En utilisant une brosse ou un pistolet à peinture, appliquez le Dégriseur pour Bois en une couche lisse et uniforme et laissez le nettoyant faire le travail. Après environ 15-20 minutes, frottez le bois avec une brosse à poils raides. Nous recommandons que vous utilisiez la brosse en silicone de WOCA pour les meilleurs résultats.
Note	Rincez le Dégriseur pour Bois en utilisant beaucoup d'eau et une brosse à poils raides. Le bois doit sécher pendant au moins 48 heures avant l'application de l'Huile pour Boiseries Extérieures. Si une surface totalement lisse est souhaitée, poncez le bois avec un patin de ponçage de grain 180-240 avant de huiler.

Temps de séchage

Temps de séchage	48 heures à 15-20 °C
------------------	----------------------



Dégriseur pour Bois

Ravive et nettoie les boiseries extérieures

Fiche des données techniques

28.07.2021 - p. 2/2

Informations techniques

Composition	Moins de 5 %: agents de surface cationiques.
Densité	1,02 kg/L
Valeur du pH	<1
Durabilité	24M
Température d'application +10-25°C, ideally cloudy weather.	
Consommation	8-10 m ² /L, selon l'essence du bois et la surface.
Couleurs	Transparent
Nettoyage des outils	Utilisez de l'eau
Stockage	+10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. lumière du soleil). Conservez à l'abri du gel pendant l'hiver et au frais pendant l'été.
Emballage	2.5 L - 5 L

Entretien et produits connexes

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.